


1.6 Movimentazione della macchina

1.6.1 Note di carattere generale

- Determinare dimensioni e peso della mietitrebbiatrice da trasportare e del mezzo di trasporto.
- Se si utilizzano le strade di pubblico accesso, rispettare il codice della strada.

1.6.2 Pendenza consentita



1.6.3 Ancoraggio della macchina



Non ancorare la macchina in corrispondenza dei componenti deboli o fragili! Assicurarsi inoltre che la macchina sia perfettamente fissata al mezzo di trasporto, per evitare che scivoli via accidentalmente.

- Inserire il freno di stazionamento.
- Abbassare l'unità di taglio.
- Il mezzo di fissaggio, ad es. la cinghia, deve avere una forza di trazione di 5000 kg.
- Fissare la macchina al mezzo di trasporto con il sistema adeguato in corrispondenza dei punti previsti [A].
- Il fissaggio in corrispondenza dell'asse posteriore va effettuato in diagonale.

